



Geen geleiderails meer nodig!

Tot slechts 8 cm. van de kant af frezen!

RENOTEC DUO® BV
Bedrijventerrein Noordland
Witteveenweg 8
4612 RA Bergen op Zoom
NEDERLAND
www.renotecduo.nl

Gebruiksaanwijzing

(in slechts 5 stappen klaar voor gebruik!)

BELANGRIJK: lezen vóór gebruik!

Automatisch centreer systeem!

**Volgt moeiteloos het nog aanwezige spoor
(oude V-groef/naad)**

Op dit product rusten patent- en modelrechten.
Bij het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM)
hebben wij de naam GrooVi V-groevenfreeset geregistreerd
onder nummer 001047989-0001

Stap 1:

Monteer het freesblad met de "kamer" naar binnen op de as, zoals aangegeven op de foto:



Stap 4:

Om tot maximaal 8 cm. van de muur te komen; zowel de knop, als de afzuigkap demonteren. Plak de gleuf eventueel af met tape:



TIP 1:

Haal met de duimplooi van de rechterduim de schakelaar naar boven:



Stap 2:

Sluit vervolgens het deksel op de kap en draai de moeren na met bijgeleverde sleutel:



TIP 2:

Zet de linkerhand op de geleideplaat (duim bovenop), handpalm op de ronding. Duw de GrooVi niet teveel naar voren, maar laat de machine zijn werk doen:



Stap 3:

Controleer of de diepte-instelling juist is afgesteld en zet deze vervolgens vast met de borgpen:



Stap 5:

Stel vervolgens met de zwarte stelschroef rechtsachter het zaagblad correct af (eerst de borgschroef losdraaien):



TIP 3:

Kruip met de machine mee en volg het ruiterpuntje waar de puntjes door de velling lopen:



TIP 4:

Kijk zelf in welke hoek u het handvat plaatst (hoe werkt u het fijnst?)

