

RENOTEC DUO® BV
Bedrijventerrein Noordland
Witteveenweg 8
NL-4612 RA Bergen op Zoom

Tel +31 (0)164-242170
Fax +31 (0)164-241200
E-mail verkoop@renotecduo.nl
Website www.renotecduo.nl

ABN-AMRO Bergen op Zoom
Rekeningnummer 41.63.03.498
Postbanknr. 64.94.316
K.v.K. nr. 20110969

OLIEFRIS® VOOR SUCCESVOLLE KLACHTBEHANDELING (professioneel)

Probleem : Plakkende vloer, voetstappen, strepen
Oorzaak : Overtollig of slecht drogend olie- of olie/wax oppervlak
Oplossing : Oliefris® naturel



Benodigheden

- * Oliefris® naturel (250 ml. per 10 m²)
- * Floorcare Oliefris® vernevelaar
- * Éénschijfsmachine 16" (aandrijfschijf Ø 400mm.)
- * Verzwaringsgewicht voor éénschijfsmachine
- * Duoline® groene pads
- * Droogwrijfdoeken professioneel



Werkwijze

- ✓ Leg voldoende droogwrijfdoeken gereed voor gebruik (bij verouderde vloeren → theedoeken)
- ✓ Breng de groene Duoline pad aan onder de aandrijfschijf van de éénschijfsmachine welke is voorzien van verzwaringsgewicht
- ✓ Verdeel het te behandelen oppervlak in delen van ongeveer 10 m²
- ✓ Vernevel met de Floorcare Oliefris vernevelaar. Benat het oppervlak ruim met Oliefris, ongeveer 4 x het standaard verbruik. Dit betekent bij deze behandeling ongeveer 250 ml. per 10 m²
- ✓ Masseer het oppervlak met de éénschijfsmachine voorzien van de groene Duoline pad, waardoor het olie- of olie/wax oppervlak wordt 'losgedraaid'. Let op: niet laten opdrogen !
- ✓ Direct de overtollige olie of olie/wax met de Droogwrijfdoeken prof. opnemen. Daarna droogwrijven totdat een egaal oppervlak ontstaat (zonder draaiingen)
- ✓ Droogtijd ongeveer 2 à 4 uur

Belangrijke opmerking:

Het is van belang bij deze behandeling te werken met originele producten van RENOTEC DUO®. Bij gebruik van andere typen of merken pads en droogwrijfdoeken kunnen behaalde resultaten sterk afwijken, met als mogelijke consequenties trage droogtijd en verminderde vochtresistentie.